

## Прайс услуг автосервиса, шиномонтажа и мойки

Услуга	Нормо час	Количество во часов	Сумма
FAW			
Охлаждающая жидкость, проверить	4 100	0,02	82
Приводной ремень агрегатов ДВС, регулировка	4 100	0,2	820
Тормозная жидкость в усилителе сцепления, проверка	4 100	0,02	82
Вентиляция картера (сапун)	4 100	0,1	410
Вихревой модуль предварительной фильтрации ФОВ, обслужить и очистить зольник	4 100	0,1	410
Вторичный элемент воздушного фильтра, заменить	4 100	0,1	410
Вторичный элемент воздушного фильтра, проверить	4 100	0,05	205
Герметичность системы питания визуально, проверка	4 100	0,05	205
Гидросистема подъема кузова, проверка	4 100	0,05	205
Зазоры клапанов проверка	4 100	0,9	3 690
Затяжка гаек крепления колес	4 100	0,3	1 230
Затяжка креплений и проверка люфта рулевого управления	4 100	0,3	1 230
Износ вилки выключения сцепления, проверка	4 100	0,05	205
Колодки тормозные, замена задних (за 1 колесо)	4 100	0,7	2 870
Колодки тормозные, замена передних (за 1 колесо)	4 100	0,5	2 050
Колодки тормозные, проверка	4 100	0,2	820
Масло в гидросистеме кузова, замена	4 100	0,5	2 050
Масло в гидросистеме кузова, проверка	4 100	0,05	205
Масло ведущих мостов, замена	4 100	1,8	7 380
Масло ведущих мостов, проверка	4 100	0,6	2 460
Масло и фильтр гидроуселителя, замена	4 100	0,3	1 230
Масло и фильтр гидроуселителя, проверка	4 100	0,02	82
Масло КПП, очистка сапуна, замена	4 100	0,3	1 230
Масло КПП, очистка сапуна, проверка	4 100	0,1	410
Масло моторное и фильтр заменить	4 100	0,5	2 050
Масло моторное и фильтр проверить	4 100	0,05	205
Масляный картер, маслозаборник, обслужить	4 100	1	4 100
Охлаждающая жидкость, заменить	4 100	0,6	2 460
Охлаждающая жидкость, проверить	4 100	0,05	205
Очистка топливного бака	4 100	0,1	410
Очистка фильтров кондиционера	4 100	0,1	410
Первичный элемент воздушного фильтра, заменить	4 100	0,1	410
Первичный элемент воздушного фильтра, проверить	4 100	0,05	205
Перестановка шин по схеме	4 100	1,2	4 920
Подушки и втулки торсионов и балансиров, реактивных тяг, рессор, проверка	4 100	0,2	820
Приводной ремень агрегатов ДВС, замена	4 100	0,5	2 050
Приводной ремень агрегатов ДВС, проверка	4 100	0,05	205
Приводной ремень агрегатов ДВС, регулировка	4 100	0,2	820
Проверка давления шин 3250/3310	4 100	0,4	1 640
Проверка затяжки креплений топливного бака	4 100	0,05	205
Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателя	4 100	2	8 200
Проверка крепления подушек кабины	4 100	0,05	205
Проверка/протяжка узлов подвески, ходовой и трансмиссии	4 100	1,5	6 150

Проверка/регулировка зазора тормозных механизмов за одно колесо	4 100	0,05	205
Работоспособность электрооборудования, проверка	4 100	0,15	615
Рабочая тормозная система проверка, слив воды	4 100	0,05	205
Регулировка/смазка подшипников ступиц, на 2-х рулевых осях	4 100	1,6	6 560
Регулировка/смазка подшипников ступицы, за 1 шт.	4 100	0,2	820
Ротор центробежного масляного фильтра, замена	4 100	0,2	820
Смазка вала и втулки педали сцепления	4 100	0,05	205
Смазка деталей рулевого управления 3250/3310	4 100	0,4	1 640
Смазка карданных валов, подвески 3250/3310	4 100	0,5	2 050
Смазка механизмов привода, колодок 3250/3310	4 100	0,1	410
Тормозная жидкость в усилителе сцепления, замена	4 100	0,3	1 230
Тормозная жидкость в усилителе сцепления, проверка	4 100	0,05	205
Фильтр очистки топлива грубый, замена	4 100	0,1	410
Фильтр очистки топлива грубый, обслуживание	4 100	0,05	205
Фильтр очистки топлива тонкий, замена	4 100	0,1	410
Фильтр-осушитель и пневмоклапан, замена	4 100	0,15	615
Фильтр-осушитель и пневмоклапан, проверка	4 100	0,05	205
Вентиляция картера (сапун)	4 100	0,1	410
Вихревой модуль предварительной фильтрации ФОВ	4 100	0,1	410
Вторичный элемент воздуш. Фильтра, проверить	4 100	0,1	410
Вторичный элемент воздушного фильтра, заменить	4 100	0,1	410
Вторичный элемент воздушного фильтра, проверить	4 100	0,05	205
Герметичность системы питания визуально, проверка	4 100	0,05	205
Гидросистема подъёма кузова – масло – замена	4 100	0,9	3 690
Гидросистема подъема кузова, проверка	4 100	0,05	205
Гидросистема подъёма кузова(проверка ур.масла)/Осмотр запирающ.устр.бортов	4 100	0,02	82
Жидкость гидропривода сцепления, замена	4 100	0,6	2 460
Жидкость гидропривода сцепления, проверка	4 100	0,2	820
Зазоры клапанов проверка	4 100	0,9	3 690
Замена жидкости усилителя рулевого управления	4 100	0,6	2 460
Замена картриджа осушителя воздуха	4 100	0,3	1 230
Замена основного элемента воздушного фильтра	4 100	0,2	820
Замена салонного фильтра	4 100	0,3	1 230
Замена фильтра бака реагента DEF	4 100	0,2	820
Замена фильтра тормоза-замедлителя (ZF)	4 100	0,2	820
Замена фильтрующего элемента бачка системы рулевого управления	4 100	0,2	820
Замена фильтрующего элемента вторичного воздушного фильтра	4 100	0,1	410
Замена фильтрующего элемента маслоотделителя тормоза-замедлителя (Voith)	4 100	1	4 100
Замена фильтрующего элемента фильтра сжатого воздуха системы DEF с пневматическим приводом	4 100	0,3	1 230
Замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива	4 100	0,2	820
Замена центробежного масляного фильтра	4 100	0,2	820
Замена элемента топливного фильтра	4 100	0,2	820
Затяжка гаек крепления колес	4 100	0,3	1 230
Затяжка гаек крепления колес, проверка давления шин, 3 оси	4 100	0,3	1 230
Затяжка гаек крепления колес, проверка давления шин, 4 оси	4 100	0,4	1 640
Затяжка креплений и проверка люфта рулевого управления	4 100	0,3	1 230
Износ вилки выключения сцепления, проверка	4 100	0,05	205
Картридж фильтра-сепаратора грубой очистки топлива, замена	4 100	0,1	410
Картридж фильтра-сепаратора грубой очистки топлива, проверка	4 100	0,05	205
Колодки тормозные, замена задних	4 100	0,7	2 870
Колодки тормозные, замена передних	4 100	0,5	2 050
Колодки тормозные, проверка	4 100	0,2	820

Масло в гидросистеме кузова, замена	4 100	0,5	2 050
Масло в гидросистеме кузова, проверка	4 100	0,05	205
Масло в редукторе, проверка уровня	4 100	0,3	1 230
Масло вед.мостов и борт. редукторов, очистка сапунов, замена	4 100	1,8	7 380
Масло вед.мостов и борт. редукторов, очистка сапунов, проверка	4 100	0,6	2 460
Масло ведущего моста 4*2, замена	4 100	0,6	2 460
Масло ведущего моста 6*4, замена	4 100	1,2	4 920
Масло ведущего моста, проверка 4*2	4 100	0,2	820
Масло ведущего моста, проверка 6*4	4 100	0,4	1 640
Масло и фильтр гидроуселителя, замена	4 100	0,3	1 230
Масло и фильтр гидроуселителя, проверка	4 100	0,05	205
Масло и фильтр гидроусилителя, проверка	4 100	0,02	82
Масло коробки передач (включая тормоз- замедлитель) (ZF), замена	4 100	0,6	2 460
Масло коробки передач (включая тормоз- замедлитель) (ZF), проверка	4 100	0,2	820
Масло КПП, замена	4 100	0,3	1 230
Масло КПП, проверка	4 100	0,1	410
Масло моторное и фильтр заменить	4 100	0,5	2 050
Масло моторное и фильтр проверить	4 100	0,05	205
Масло моторное и фильтр, замена	4 100	0,5	2 050
Масло моторное и Фильтр, проверка	4 100	0,02	82
Масло тормоза-замедлителя (Voith), замена	4 100	0,7	2 870
Масло тормоза-замедлителя (Voith), проверка	4 100	0,2	820
Масляный картер, маслозаборник, обслужить	4 100	1	4 100
Модернизация Сапуна на ДВС	4 100	1,5	6 150
Осветительные приборы, проверка	4 100	0,3	1 230
Отключение мочевины	4 100	5,5	22 550
Охлаждающая жидкость, замена	4 100	0,6	2 460
Охлаждающая жидкость, проверка	4 100	0,1	410
Охлаждающая жидкость, заменить	4 100	0,6	2 460
Охлаждающая жидкость, проверить	4 100	0,02	82
Очистка бака реагента DEF	4 100	0,5	2 050
Очистка топливного бака (слив отстоя)	4 100	0,1	410
Очистка фильтров кондиционера	4 100	0,1	410
Первичный элемент воздуш. Фильтра, обслужить	4 100	0,1	410
Первичный элемент воздушного фильтра, заменить	4 100	0,1	410
Первичный элемент воздушного фильтра, проверить	4 100	0,05	205
Перестановка шин по схеме	4 100	1,2	4 920
Подушки и втулки торсионов и балансиров, реактивных тяг, рессор, проверка	4 100	0,2	820
Приводной ремень агрегатов ДВС, замена	4 100	0,5	2 050
Приводной ремень агрегатов ДВС, проверка	4 100	0,05	205
Приводной ремень агрегатов ДВС, регулировка	4 100	0,2	820
Пров./затяж:Болты кронштейна,плита упора баланс.подвески,крышка баланс.вала,реакт.рычаги,стремянки	4 100	0,7	2 870
Пров/затяж креплений:рул.механизма,кронштейна рул.механизма,рул.вала,гайки рул.рычага,люфтов рул.упр	4 100	0,3	1 230
Проверка болтов и гаек большого кронштейна балансирующей подвески	4 100	0,2	820
Проверка болтов и гаек верхних и нижних реактивных тяг, втулки реактивных тяг	4 100	0,2	820
Проверка болтов крепления рулевого механизма	4 100	0,2	820
Проверка давления шин 3250/3310	4 100	0,4	1 640
Проверка жидкости усилителя рулевого управления	4 100	0,2	820
Проверка зазоров клапанов двигателя	4 100	1,5	6 150
Проверка затяжки креплений топливного бака	4 100	0,05	205
Проверка затяжки креплений форсунок, 10 н.м.	4 100	0,05	205

Проверка затяжки соединительных болтов на всех частях карданного вала, на отсутствие утечек	4 100	0,3	1 230
Проверка и закрепление U-образных болтов и гаек листовой пружины или пневмоподвески	4 100	0,2	820
Проверка и закрепление стремянки топливного бака	4 100	0,2	820
Проверка и затяжка болтов и гаек большого кронштейна пневмоподвески	4 100	0,2	820
Проверка и затяжка болтов крепления передней и задней подвески кабины	4 100	0,3	1 230
Проверка и затяжка колесных гаек	4 100	0,1	410
Проверка и затяжка крепежных болтов кронштейна подвески радиатора	4 100	0,1	410
Проверка и затяжка крепежных болтов приводного вала	4 100	0,2	820
Проверка и затяжка соединительных болтов верхнего и нижнего кронштейнов амортизатора	4 100	0,2	820
Проверка и натяжение ремня привода передних шкивов двигателя	4 100	0,2	820
Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателя	4 100	2	8 200
Проверка кода неисправ. в блоках управления (включая VCU, двигатель, ABS, постпроцессор и др. контролле	4 100	1	4 100
Проверка крепежных болтов кронштейна рулевого механизма, соединительных болтов рулевого вала и рулев	4 100	0,3	1 230
Проверка крепления подушек кабины	4 100	0,05	205
Проверка механизма газораспределения	4 100	3,5	14 350
Проверка напряжения аккумуляторной батареи	4 100	0,2	820
Проверка пневмосистемы на утечки воздуха	4 100	0,2	820
Проверка работоспособности АКБ (степень зарядки, клеммы, провода)	4 100	0,1	410
Проверка работоспособности электрооборудования	4 100	0,15	615
Проверка сост. поликлиновых ремней (включая с/у), натяж. и направл. роликов	4 100	1	4 100
Проверка стремянки и гайки задней пневматической подвески	4 100	0,2	820
Проверка стремянки и гайки передней листовой рессоры	4 100	0,2	820
Проверка тормозного зазора и износа фрикционной накладки	4 100	0,2	820
Проверка тормозных колодок 4*2 (со снятием колес)	4 100	1	4 100
Проверка тормозных колодок 6*4 (со снятием колес)	4 100	1,3	5 330
Проверка, исправн. функции выключателей, освещения и др. электрооборудования	4 100	0,2	820
Проверка/протяжка креплений подушек кабины	4 100	0,2	820
Проверка/протяжка узлов подвески, ходовой и трансмиссии	4 100	1,5	6 150
Проверка/регулировка зазора торм. механизмов, 3 оси	4 100	0,3	1 230
Проверка/регулировка зазора торм. механизмов, 4 оси	4 100	0,4	1 640
Проверка/регулировка зазора тормозных механизмов за одно колесо	4 100	0,05	205
Протяжка приводных валов трансмиссии	4 100	0,3	1 230
Рабочая тормозная система проверка, слив воды	4 100	0,05	205
Расклинивание клиновых штифтов шкворней	4 100	0,2	820
Регулировка зазоров клапанов двигателя	4 100	2	8 200
Регулировка/смазка подшипников ступиц, на рулевой оси	4 100	1,2	4 920
Регулировка/смазка подшипников ступицы, за 1 шт.	4 100	0,2	820
Ротор центробежного масляного фильтра	4 100	0,2	820
Ротор центробежного масляного фильтра, замена	4 100	0,2	820
Смазка вала и втулки педали сцепления	4 100	0,05	205
Смазка деталей кардана рул. колонки, опорного подшипника рул. колонки, рул. Шарниров, 3 оси	4 100	0,3	1 230
Смазка деталей кардана рул. колонки, опорного подшипника рул. колонки, рул. Шарниров, 4 оси	4 100	0,4	1 640
Смазка деталей рулевого управления 3250/3310	4 100	0,4	1 640
Смазка карданных валов, подвески 3250/3310	4 100	0,5	2 050
Смазка карданных валов, шкворней, пальцев рессор, 3 оси	4 100	0,4	1 640
Смазка карданных валов, шкворней, пальцев рессор, 4 оси	4 100	0,5	2 050
Смазка кронштейна тормозного кулака	4 100	0,3	1 230
Смазка механизма привода торм. колодок, 3 оси	4 100	0,1	410

Смазка механизма привода торм. колодок, 4 оси	4 100	0,15	615
Смазка механизмов привода, колодок 3250/3310	4 100	0,1	410
Смазка пальцев передней рессоры	4 100	0,3	1 230
Смазка подшипника ступицы CONMET (рулевая ось), замена	4 100	0,6	2 460
Смазка подшипника ступицы CONMET(рулевая ось), проверка	4 100	0,2	820
Смазка рычага регулировки тормоза	4 100	0,3	1 230
Смазка шасси (крестовины, шкворни, ССУ, наконечники, рулевые тяги)	4 100	0,5	2 050
Смазка шкворня поворотного кулака	4 100	0,3	1 230
Снятие клапанной крышки	4 100	0,05	205
Считывание и удаление ошибок FAW	4 100	0,5	2 050
Тормозная жидкость в усилителе сцепления, замена	4 100	0,3	1 230
Тормозная жидкость в усилителе сцепления, проверка	4 100	0,02	82
Трансмиссионное масло (CA12TA), замена	4 100	0,6	2 460
Трансмиссионное масло (CA12TA), проверка	4 100	0,2	820
Установка автономного отопителя жидкостного	4 100	9	36 900
Установка видео-регистратора	4 100	1,5	6 150
Установка телематика	4 100	1,25	5 125
Установка Экрана на кассету радиаторов	4 100	0,5	2 050
Фильтр очистки топлива грубый, замена	4 100	0,1	410
Фильтр очистки топлива грубый, обслуживание	4 100	0,05	205
Фильтр очистки топлива тонкий, замена	4 100	0,1	410
Фильтр-осушитель и пневмоклапан, замена	4 100	0,15	615
Фильтр-осушитель и пневмоклапан, проверка	4 100	0,15	615
Фильтрующий элемент бачка системы рулевого управления, проверка	4 100	0,1	410
Шкворень (2шт.) проверка на наличие люфтов	4 100	0,4	1 640
<b>SITRAK</b>			
Замена масла в ведущих мостах	4 100	2	8 200
Замена фильтрующего элемента мочевины	4 100	0,2	820
Регулировка клапанного зазора ДВС	4 100	2	8 200
Замена всех элементов топливных фильтров	4 100	0,3	1 230
Замена масла в ведущих мостах	4 100	3	12 300
Замена масла в раздаточной коробке	4 100	0,5	2 050
Замена масла в ретардере VOITH	4 100	0,2	820
Замена масла и фильтрующего элемента рулевого управления	4 100	0,3	1 230
Замена масла коробки передач S-AMT	4 100	0,3	1 230
Замена масла коробки передач ZF (ROLF Transmission S7 GE 75w80)	4 100	0,3	1 230
Замена моторного масла и фильтра двигателя	4 100	0,5	2 050
Замена охлаждающей жидкости	4 100	0,5	2 050
Замена патрона воздухосушителя	4 100	0,3	1 230
Замена смазки передней ступицы	4 100	4	16 400
Замена тормозной жидкости сцепления	4 100	0,5	2 050
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	4 100	0,3	1 230
Замена фильтрующего элемента коробки передач S-AMT	4 100	0,3	1 230
Замена фильтрующего элемента ретардера VOITH	4 100	0,3	1 230
Замена фильтрующего элемента ретардера коробки передач ZF	4 100	0,3	1 230
Заполнение точек смазки шасси консистентной смазкой	4 100	0,6	2 460
Масло системы подъема кузова, замена	4 100	0,9	3 690
Осмотр транспортного средства	4 100	6	24 600
Предварительный воздушный фильтр с масляной ванной, очистка, замена масла	4 100	0,4	1 640
Салонный фильтр, замена	4 100	0,1	410
<b>«ТО Тягач 6x4 гипоидный мост» 30000, 330000</b>			
Замена моторного масла и фильтра двигателя	4 100	0,5	2 050
Замена масла ведущего моста (Rokf Transmission S7 AE 75w90)	4 100	0,5	2 050

Замена масла ведущих мостов	4 100	1	4 100
Осмотр транспортного средства 6X4	4 100	5	20 500
Осмотр транспортного средства 6x6	4 100	6	24 600
<b>Автономный отопитель</b>			
Автономный отопитель — вентилятор снятие/установка.	4 100	0,8	3 280
Автономный отопитель — замена гофры.	4 100	0,3	1 230
Автономный отопитель — замена прокладки камеры сгорания.	4 100	1	4 100
Автономный отопитель — замена свечи накала.	4 100	0,3	1 230
Автономный отопитель — Замена сетчатого фильтра.	4 100	0,2	820
Автономный отопитель — замена топливного насоса.	4 100	0,5	2 050
Автономный отопитель — камера сгорания снятие/установка.	4 100	1	4 100
Автономный отопитель — насос перекачки жидкости/замена	4 100	0,5	2 050
Автономный отопитель — разборка, чистка, сборка.	4 100	0,5	2 050
Автономный отопитель — снятие/установка.	4 100	1	4 100
Автономный отопитель — установка топливного бака.	4 100	1,5	6 150
Автономный отопитель — установка.	4 100	0,5	2 050
Автономный отопитель — чистка камеры сгорания.	4 100	1	4 100
Вых. гофра автономного отопителя снятие/установка	4 100	0,2	820
Диагностика автономного отопителя.	4 100	0,5	2 050
<b>Выхлопная система</b>			
Глушитель- снятие/установка.	4 100	1,5	6 150
Гофра глушителя -снятие/установка.	4 100	1	4 100
Катализатор -удаление.	4 100	4	16 400
Резонатор- снятие/установка.	4 100	1,5	6 150
Хомут глушителя-замена.	4 100	0,5	2 050
Глушитель- снятие	4 100	0,75	3 075
Глушитель- установка	4 100	0,75	3 075
<b>Геометрия</b>			
Геометрия полуприцепа (регулировка осей с помощью стремянок)	4 100	5	20 500
Геометрия шасси (проверка)	4 100	1	4 100
Геометрия шасси 1 ось	4 100	1,6	6 560
Геометрия шасси 2 оси	4 100	2,1	8 610
Геометрия шасси 3 оси	4 100	2,7	11 070
Геометрия шасси 4 оси	4 100	3,5	14 350
Изготовление регулировочных пластин	4 100	0,2	820
<b>Гидравлика</b>			
Гидроцилиндр — снятие	4 100	2	8 200
Гидроцилиндр — установка	4 100	2	8 200
Гидроцилиндр снятие-установка	4 100	3	12 300
Замена масла в гидравлической системе	4 100	1	4 100
Замена гидравлического элемента	4 100	0,5	2 050
Замена шланга подъема кабины (короткий)	4 100	0,5	2 050
Прокачка системы подъема кабины	4 100	0,3	1 230
Снятие установка гидроцилиндра подъема кабины	4 100	1	4 100
Установка гидрофикации	4 100	9	36 900
<b>ДВС</b>			
Вентилятор водяного насоса снятие/установка.	4 100	0,5	2 050
Вкладыши коренные — замена.	4 100	3	12 300
Вкладыши распредвала — замена.	4 100	19,6	80 360
Вкладыши шатунные — замена.	4 100	3	12 300
Впускной коллектор — снятие/установка.	4 100	2,5	10 250
Выпускной коллектор — снятие/установка.	4 100	2	8 200
ГБЦ — ремонт.	4 100	7,5	30 750
ГБЦ — снятие/установка.	4 100	15,2	62 320

ГБЦ — снятие/установка. (Раздельные ГБЦ за 1 шт)	4 100	2,1	8 610
Гильза, поршень, пальцы — замена 6 шт.	4 100	16	65 600
Д/М корпуса термостата	4 100	0,5	2 050
Датчик — замена.	4 100	1	4 100
ДВС — дефектовка.	4 100	12,5	51 250
ДВС — ремонт.	4 100	30	123 000
Замена масла ретарды	4 100	0,7	2 870
Замена передней подушки кабины	4 100	0,5	2 050
Замена р/к рычага переключателя скоростей	4 100	1	4 100
Замена фильтра ретарды	4 100	0,2	820
Замена шланга подъема кабины (короткий)	4 100	0,5	2 050
Клапан — замена.	4 100	1	4 100
Клапана — замена.	4 100	3	12 300
Клапана регулировка	4 100	2	8 200
Масляный насос — снятие/установка.	4 100	4,5	18 450
Поднятие / опускание кабины	4 100	0,2	820
Прокачка системы подъема кабины	4 100	0,3	1 230
Прокладка выхл. коллектора снятие/установка	4 100	2	8 200
Прокладка крышки клапанов, (цельная) снятие/установка	4 100	0,6	2 460
Прокладка крышки клапанов, (штучно) снятие/установка	4 100	0,2	820
Протяжка болта амортизатора (тягач)	4 100	0,2	820
Расцепить / зацепить полуприцеп	4 100	0,3	1 230
Сальник коленчатого вала задний — замена.	4 100	0,8	3 280
Сальник коленчатого вала передний — замена.	4 100	1,5	6 150
Сборка ДВС после дефектовки	4 100	17,5	71 750
Снятие установка гидроцилиндра подъема кабины	4 100	1	4 100
Устранение течи масла ДВС	4 100	1	4 100
Чистка сапуна редуктора	4 100	0,3	1 230
ГБЦ — снятие	4 100	7,6	31 160
ГБЦ — снятие (Раздельные ГБЦ за 1 шт)	4 100	1,05	4 305
ГБЦ — установка	4 100	7,6	31 160
ГБЦ — установка (Раздельные ГБЦ за 1 шт)	4 100	1,05	4 305
Д/М корпуса термостата	4 100	0,5	2 050
Замена распредвала (на снятом ДВС)	4 100	10,3	42 230
Масляный насос — снятие	4 100	2,25	9 225
Масляный насос — установка	4 100	2,25	9 225
Мойка блока ДВС в сборе	4 100	3,5	14 350
Мойка головки ДВС	4 100	1	4 100
Мойка головки ДВС (с крышками клапанов)	4 100	1	4 100
Мойка картера КПП	4 100	1,2	4 920
Мойка коллектора ДВС	4 100	1	4 100
Мойка поддона ДВС	4 100	1	4 100
Ремень приводной снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Ролик натяжителя ремня снятие-установка (без ремня)	4 100	0,2	820
Ролик обводной снятие-установка (+ремень)	4 100	0,7	2 870
Шкив снятие-установка (без ремня)	4 100	0,3	1 230
<b>ДВССлесарка</b>			
Антифриз — слить/залить.	4 100	0,7	2 870
Виско-муфты — снятие/установка.	4 100	2,5	10 250
ДВС — снятие/установка.	4 100	10,4	42 640
Диффузор вентилятора снятие/установка	4 100	0,2	820
Доливка тех. жидкости	4 100	0,2	820
Замена натяжителя ремня в сборе	4 100	0,5	2 050
Замена цилиндра горного тормоза	4 100	0,54	2 214

Интеркуллер — снятие/установка.	4 100	4,3	17 630
Мойка ДВС аппаратом высокого давления	4 100	1,5	6 150
Моторное масло слить/залить	4 100	0,5	2 050
Насос системы охлаждения — снятие/установка.	4 100	2,5	10 250
Опрессовка интеркуллера	4 100	0,3	1 230
Патрубок системы охлаждения — снятие/установка.	4 100	0,5	2 050
Поддон ДВС — снятие/установка.	4 100	1,5	6 150
Подушка ДВС — снятие/установка.	4 100	1,5	6 150
Прокладки поддона ДВС — замена.	4 100	2	8 200
Промывка системы охлаждения	4 100	3,5	14 350
Радиатор системы охлаждения — снятие/установка.	4 100	4,3	17 630
Ремень приводной — замена.	4 100	0,6	2 460
Ролик натяжителя ремня — замена.	4 100	1	4 100
Ролик обводной — замена.	4 100	0,5	2 050
Теплообменник ДВС — снятие/установка.	4 100	3,5	14 350
Термостат — снятие/установка.	4 100	1,5	6 150
Турбокомпрессор — снятие/установка.	4 100	3	12 300
Вентилятор водяного насоса снятие	4 100	0,25	1 025
Вентилятор водяного насоса установка	4 100	0,25	1 025
Виско-муфты — снятие	4 100	1,25	5 125
Виско-муфты — установка	4 100	1,25	5 125
Впускной коллектор — снятие	4 100	1,25	5 125
Впускной коллектор — установка	4 100	1,25	5 125
Выпускной коллектор — снятие	4 100	1	4 100
Выпускной коллектор — установка	4 100	1	4 100
ДВС — снятие	4 100	5,2	21 320
ДВС — установка	4 100	5,2	21 320
Демонтаж/монтаж компрессора кондиционера	4 100	1	4 100
Демонтаж/монтаж корпуса масляного фильтра	4 100	1	4 100
Демонтаж/монтаж привода виско-муфты	4 100	0,54	2 214
Демонтаж/монтаж ремня	4 100	0,1	410
Замена натяжителя ремня в сборе	4 100	0,5	2 050
Замена пшк привода вискомуфты	4 100	1	4 100
Замена сальника привода виско-муфты	4 100	0,36	1 476
Интеркуллер — снятие	4 100	2,5	10 250
Интеркуллер — установка	4 100	2,5	10 250
Мойка ДВС аппаратом высокого давления	4 100	1,5	6 150
Насос системы охлаждения — снятие	4 100	1,25	5 125
Насос системы охлаждения — установка	4 100	1,25	5 125
Поддон ДВС — снятие	4 100	0,75	3 075
Поддон ДВС — установка	4 100	0,75	3 075
Подушка ДВС — снятие	4 100	0,75	3 075
Подушка ДВС — установка	4 100	0,75	3 075
Проверка воздушной магистрали на герметичность	4 100	0,2	820
Проверка ДВС на избыточное давление картерных газов	4 100	0,2	820
Радиатор системы охлаждения — снятие	4 100	2,5	10 250
Радиатор системы охлаждения — установка	4 100	2,5	10 250
Снятие обводного ролика	4 100	0,25	1 025
Снятие ролика натяжителя ремня	4 100	0,5	2 050
Теплообменник ДВС — снятие	4 100	1,75	7 175
Теплообменник ДВС — установка	4 100	1,75	7 175
Турбокомпрессор — снятие	4 100	1,5	6 150
Турбокомпрессор — установка	4 100	1,5	6 150
Установка обводного ролика	4 100	0,25	1 025

Установка ролика натяжителя ремня	4 100	0,5	2 050
<b>Диагностика Гарантия</b>			
Диагностика Гарантия	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Блок подшипника, замена (полуприцеп, прицеп))	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Геометрия шасси 2 оси)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Датчик ABS – замена)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Замена тормозной жидкости (+прокачка))	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Карданный вал снятие-установка)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Клепка тормозных колодок (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Колесо снятие-установка)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Корзина сцепления снятие-установка)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(КПП — снятие-установка без ретардера)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(КПП- снятие-установка (фургон,самосвал))	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Крылья — снятие/установка.)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Маховик снятие-установка)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(ПГУ- снятие-установка)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Передняя рессора снятие/установка (Передняя ось))	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Пневморессора в сборе снятие-установка (Полуприцеп,прицеп))	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Поворотная цапфа — снятие/установка.)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Подвесной подшипник карданного вала-замена)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Подшипник выжимной снятие-установка)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Радиатор печи замена Scania)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Сальник коленчатого вала задний — замена.)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Смазка шасси ТО полуприцеп)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Ступица дискового тормоза снятие/установка (Задняя подвеска))	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Ступица колеса снятие-установка (Полуприцеп,прицеп))	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Ступицы дискового тормоза снятие/установка (Передняя ось))	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Тормозной вал замена Р/К (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Тормозной вал снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Тормозной суппорт снятие-установка (Дисковый тормоз))	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Тормозные колодки дискового тормоза снятие-установка (Дисковый тормоз))	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Тормозные колодки дисковый тормоз снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Диско	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Тормозные колодки снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Турбокомпрессор — снятие/установка.)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Шкворень ( DAF, VOLVO, IVEKO, SCANIA, RENAULT) – замена.)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Диск сцепления, снятие-установка)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Масло вед.мостов и борт. редукторов, очистка сапунов, замена)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Мотор печки, снятие-установка (SCANIA, VOLVO))	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Первичный элемент воздушного фильтра, проверить)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Подготовка поверхностей)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Поднятие / опускание кабины)	4 100	1	4 100
Диагностика Гарантия(Спаренное колесо, снятие-установка)	4 100	1	4 100
<b>Задняя подвеска</b>			
Замена втулок амортизатора Камаз, Маз	4 100	0,5	2 050
V образная Тяга снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	1,5	6 150
Амортизатор задней подвески снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	0,5	2 050

Амортизатор снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	0,5	2 050
Башмак балансирующей подвески снятие/установка	4 100	1,6	6 560
Болт амортизатора задней подвески замена (Задняя подвеска)	4 100	0,3	1 230
Болт заднего амортизатора замена (Задняя подвеска)	4 100	0,3	1 230
Болт крепления задней полурессоры/рессоры замена (Задняя подвеска)	4 100	0,3	1 230
Болт крепления рессоры, полурессоры протяжка (Задняя подвеска)	4 100	0,2	820
Втулка (концевая) заднего стабилизатора замена (Задняя подвеска)	4 100	0,3	1 230
Втулка (центральная) заднего стабилизатора замена (Задняя подвеска)	4 100	0,2	820
Диагностика подвески (Задняя подвеска)	4 100	0,7	2 870
Задний мост снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	5	20 500
Задний Стабилизатор снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	1	4 100
Кронштейн амортизатора снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	1,5	6 150
Кронштейн задней рессоры снятие/установка	4 100	1	4 100
Кронштейна балансира замена (Задняя подвеска)	4 100	1	4 100
Лист рессоры задней подвески замена (Задняя подвеска)	4 100	0,5	2 050
Ось балансира снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	20	82 000
Очищение поверхности подшипника	4 100	0,3	1 230
Пневморессора задней подвески без стакана замена (Задняя подвеска)	4 100	1	4 100
Пневморессора задней подвески в сборе снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	0,7	2 870
Подшипник Ступицы снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	0,3	1 230
Полурессора/рессора задней подвески замена (Задняя подвеска)	4 100	2	8 200
Р/к балансира замена (Задняя подвеска)	4 100	3,5	14 350
Реактивная Тяга снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	0,7	2 870
Регулировка балансира (Задняя подвеска)	4 100	1	4 100
Сайлентблок (втулка) задней рессоры замена (Задняя подвеска)	4 100	1,5	6 150
Сайлентблок V образной тяги (концевой) замена (Задняя подвеска)	4 100	0,5	2 050
Сайлентблок V образной тяги (центральный) замена (Задняя подвеска)	4 100	1	4 100
Сайлентблок реактивной тяги замена (Задняя подвеска)	4 100	0,5	2 050
Сайлентблок X-обр. тяги снятие/установка	4 100	0,5	2 050
Сальник балансира снятие/установка	4 100	0,3	1 230
Сальника Ступицы замена (Задняя подвеска)	4 100	0,3	1 230
Снятие/установка многолистовой рессоры задней подвески	4 100	2	8 200
Стремянка задней рессоры протяжка (Задняя подвеска)	4 100	0,2	820
Стремянки задней рессоры снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	0,5	2 050
Ступица (ведро) снятие/установка	4 100	2	8 200
Ступица барабанного тормоза снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	1,3	5 330
Ступица дискового тормоза снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	1	4 100
Ступичный Подшипник регулировка (Задняя подвеска)	4 100	0,3	1 230
Ступичный Подшипник Смазка (Задняя подвеска)	4 100	0,2	820
Тяга стабилизатора задней подвески снятие/установка (Задняя подвеска)	4 100	0,7	2 870
X-обр.тяга снятие-установка	4 100	1	4 100
Шпилька колеса замена (Задняя подвеска)	4 100	0,1	410
Шпильки колеса, комплект, замена (Задняя подвеска)	4 100	0,5	2 050
Блок подшипника, замена (задняя подвеска)	4 100	0,6	2 460
Тележка балансира, снятие-установка	4 100	6,5	26 650
Кабина (кузовной ремонт)			
Амортизатор капота снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Бампер снятие 1 элемента	4 100	0,5	2 050
Бампер снятие-установка	4 100	1	4 100
Бачок омывателя снятие/установка	4 100	0,7	2 870
Дверь снятие-установка	4 100	1,2	4 920

Замена кнопки регулировки рулевой колонки	4 100	1,5	6 150
Замок двери снятие-установка	4 100	1,5	6 150
Зеркало снятие-установка	4 100	1	4 100
Капот снятие-установка	4 100	1	4 100
Козырек снятие-установка	4 100	0,7	2 870
Корпус воздушного фильтра	4 100	1	4 100
Кронштейн крепления дворников снятие-установка	4 100	2	8 200
Кронштейн крыла снятие-установка	4 100	1	4 100
Крыло снятие-установка	4 100	1	4 100
Насос подъема кабины снятие-установка	4 100	1	4 100
Облицовка двери снятие-установка	4 100	1	4 100
Панель приборов снятие-установка	4 100	1	4 100
Подножка снятие-установка	4 100	1	4 100
Радиатор печи замена Scania	4 100	2	8 200
Радиатор печки замена MAN	4 100	4,4	18 040
Расширительный бачок снятие/установка	4 100	2,2	9 020
Ручка двери снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Спойлер снятие-установка	4 100	1	4 100
Стекло двери замена	4 100	1,5	6 150
Стекло лобовое (вклейка)	4 100	5	20 500
Стекло лобовое (резинка) замена	4 100	1,5	6 150
Тяга стеклоочистителя снятие/установка	4 100	0,3	1 230
Шланг кондиционера снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Шланг подъема кабины снятие-установка	4 100	0,8	3 280
Элемент зеркало снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Бачок омывателя снятие	4 100	0,35	1 435
Бачок омывателя установка	4 100	0,35	1 435
Личинка замка замена	4 100	0,8	3 280
Моторчик стеклоочистителя, снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Моторчик стеклоподъемника снятие установка	4 100	0,5	2 050
Насос подъема кабины снятие	4 100	0,5	2 050
Насос подъема кабины установка	4 100	0,5	2 050
Панель сборка-разборка	4 100	1	4 100
Радиатор кондиционера снятие	4 100	0,5	2 050
Радиатор кондиционера снятие-установка	4 100	1	4 100
Радиатор кондиционера установка	4 100	0,5	2 050
Расширительный бачок снятие	4 100	1,1	4 510
Расширительный бачок установка	4 100	1,1	4 510
Сборка-разборка передней консоли панели	4 100	3	12 300
Сидение ремонт	4 100	0,5	2 050
Стекло лобовое (вклейка) тягач FAW, Sitrak (и др. китайские марки)	4 100	5	20 500
Стеклоподъемник снятие-установка	4 100	1	4 100
Шланг подъема кабины снятие	4 100	0,4	1 640
Шланг подъема кабины установка	4 100	0,4	1 640
<b>Кузовной ремонт</b>			
Бампер — снятие/установка.	4 100	1	4 100
Брызговик — замена.	4 100	0,5	2 050
Восстановление кузовного элемента 1 шт.	4 100	1	4 100
Дверь — Снятие/установка.	4 100	1	4 100
Капот — снятие/установка.	4 100	1	4 100
Кронштейн — снятие/установка.	4 100	1,5	6 150
Крылья — снятие/установка.	4 100	1	4 100
Кузовные работы.	4 100	1	4 100
Надрамник (платформа снята) снятие/установка	4 100	5	20 500

Площадка под АКБ — снятие/установка.	4 100	1,5	6 150
Ремонт кузовного элемента.	4 100	1	4 100
Траверса (поперечина рамы) снятие/установка	4 100	5,7	23 370
Трапеция стеклоочистителя снятие/установка	4 100	0,5	2 050
Бампер — снятие	4 100	0,5	2 050
Бампер — установка	4 100	0,5	2 050
Дверь — Снятие	4 100	0,5	2 050
Дверь — установка	4 100	0,5	2 050
Замена боковой части крыла	4 100	0,3	1 230
Замена верхней части крыла	4 100	0,2	820
Капот — снятие	4 100	0,5	2 050
Капот — установка	4 100	0,5	2 050
Крылья — снятие	4 100	0,5	2 050
Крылья — установка	4 100	0,5	2 050
Надрамник (платформа снята) снятие	4 100	2,5	10 250
Надрамник (платформа снята) установка	4 100	2,5	10 250
Траверса (поперечина рамы) снятие	4 100	2,85	11 685
Траверса (поперечина рамы) установка	4 100	2,85	11 685
Тяга (трос) открывание двери (замена)	4 100	0,25	1 025
<b>Пневматика</b>			
Блок пневматический — ремонт	4 100	1	4 100
Блок пневматический снятие-установка	4 100	1	4 100
ГБЦ компрессора снятие/установка	4 100	1,5	6 150
Диагностика WABCO	4 100	1	4 100
Диагностика пневмосистемы	4 100	1	4 100
Клапан — ремонт	4 100	1	4 100
Клапан слива конденсата - замена	4 100	0,1	410
Клапан снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Компрессор — ремонт	4 100	3,5	14 350
Компрессор ремонт ГБЦ	4 100	2	8 200
Компрессор снятие-установка	4 100	3,5	14 350
Кран пневматический — ремонт	4 100	1	4 100
Кран пневматический снятие-установка	4 100	1	4 100
Модулятор — ремонт	4 100	0,5	2 050
Модулятор Программирование WABCO	4 100	3	12 300
Модулятор снятие-установка	4 100	1	4 100
Палм тормозной - замена	4 100	0,2	820
Подключение пневмосистемы	4 100	1	4 100
Работы по устранению неисправности пневматической системы	4 100	1	4 100
Регулировка тормозных усилий WABCO (компьютерная)	4 100	1,5	6 150
Регулировка тормозных усилий WABCO (механическая)	4 100	1,5	6 150
Рессивер — снятие-установка	4 100	0,7	2 870
Слив жидкости	4 100	0,5	2 050
Тормозной шланг снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Трубка пневмосистемы — замена	4 100	0,5	2 050
Трубка- отжиг	4 100	0,5	2 050
Уплотнительное кольцо — замена	4 100	0,2	820
Устранение утечки воздуха поиск неисправности пневматики	4 100	1	4 100
Фитинг-замена	4 100	0,1	410
Штуцер — замена	4 100	0,2	820
ГБЦ компрессора снятие	4 100	0,75	3 075
ГБЦ компрессора установка	4 100	0,75	3 075
Головка компрессора - дефектовка	4 100	1	4 100
Замена 1м магистрали	4 100	0,1	410

Замена пневмотрубки по метражу (1 метр)	4 100	0,19	779
Замена пшк компрессора кондиционера	4 100	0,7	2 870
Змеевик, снятие-установка (1 секция)	4 100	0,5	2 050
Компрессор - опрессовка	4 100	1	4 100
Компрессор - проверка на выброс масла	4 100	1	4 100
Конусные соединения снятие-установка, зачистка, нанесение резьбового герметика	4 100	0,4	1 640
Кран уровня пола - регулировка	4 100	0,5	2 050
Осушитель регулировка	4 100	0,55	2 255
Привод крана уровня пола (433 401 003 0) - замена	4 100	0,5	2 050
Проверка капана подачи воздуха	4 100	0,2	820
Проверка на утечку воздуха тормозной системы	4 100	0,5	2 050
Рем комплект voss - 230 разборка-сборка, очистка, замена	4 100	0,4	1 640
Рем комплект voss - 232 разборка-сборка, очистка, замена	4 100	0,4	1 640
Трубка компрессора снять/установить	4 100	0,5	2 050
Тяга уровня пола снятие-установка	4 100	0,15	615
Уплотнение замена	4 100	0,2	820
Фитинг PUSH-IN разборка-сборка	4 100	0,4	1 640
Фитинг стандартный замена	4 100	0,1	410
Шланг спиральный	4 100	0,5	2 050
<b>Подвеска (Полуприцеп,прицеп)</b>			
Амортизатор снятие-установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,5	2 050
Блок подшипника, замена (полуприцеп, прицеп)	4 100	0,6	2 460
Болт амортизатора снятие-установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,3	1 230
Болт амортизатора-протяжка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,2	820
Болт полурессоры-замена (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,3	1 230
Диагностика подвеска (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,7	2 870
Замена амортизатора по акции (Передняя ось, задняя ось, Полуприцеп)	4 100	0,2	820
Замена сайлентблока на снятой рессоре (полурессоре)	4 100	0,5	2 050
Замена смазки ступицы подшипника (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,2	820
Замена шайб на 1 коробе (Полуприцеп,прицеп)	4 100	3,5	14 350
Лист рессоры-замена (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,5	2 050
Ноги опорные полуприцепа снятие-установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	2	8 200
Опорная лапа снятие/установка (Полуприцеп)	4 100	0,5	2 050
Ось на полуприцеп снятие-установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	5	20 500
Площадка подрессорная — замена (Полуприцеп,прицеп)	4 100	1,7	6 970
Пневморессора без стакана -установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	1	4 100
Пневморессора в сборе снятие-установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,7	2 870
Подшипник ступицы снятие-установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,3	1 230
Полурессора (рессора) снятие-установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	1,2	4 920
Реактивная тяга снятие-установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,7	2 870
Сайлентблок полурессоры SAF установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	1,3	5 330
Сайлентблок полурессоры, рессоры-замена (Полуприцеп,прицеп)	4 100	1	4 100
Сайлентблок реактивной тяги-замена (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,5	2 050
Сальник ступицы-замена (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,3	1 230
Стремянка снятие-установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,5	2 050
Ступица колеса снятие-установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,5	2 050
Фаркоп снятие/установка	4 100	1	4 100
Шпилька колеса снятие-установка 1шт. (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,1	410
Шпильки колеса, комплект, замена (Полуприцеп,прицеп)	4 100	0,5	2 050
Восстановление короба (одна сторона короба)	4 100	1,5	6 150
Демонтаж ступицы колеса	4 100	0,25	1 025
Кронштейн подъема ленивой оси снятие/установка	4 100	0,25	1 025
Кронштейн снятие/установка	4 100	0,25	1 025

Монтаж ступицы колеса	4 100	0,25	1 025
Ноги опорные полуприцепа снятие (Полуприцеп,прицеп)	4 100	1	4 100
Ноги опорные полуприцепа установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	1	4 100
Опорная лапа снятие (Полуприцеп)	4 100	0,25	1 025
Опорная лапа установка (Полуприцеп)	4 100	0,25	1 025
Ось на полуприцеп снятие (Полуприцеп,прицеп)	4 100	2,5	10 250
Ось на полуприцеп установка (Полуприцеп,прицеп)	4 100	2,5	10 250
Очищение поверхности подшипника	4 100	0,3	1 230
Снятие многолистовой рессоры задней подвески	4 100	1	4 100
Снятие/установка многолистовой рессоры задней подвески	4 100	2	8 200
Установка многолистовой рессоры задней подвески	4 100	1	4 100
Фаркоп снятие	4 100	0,5	2 050
Фаркоп установка	4 100	0,5	2 050
Шкворень на поворотной оси, снятие-установка	4 100	3,5	14 350
<b>Подвеска кабины</b>			
Амортизатор подвески кабины снятие-установка	4 100	1	4 100
Амортизатор подвески кабины снятие-установка DAF	4 100	1,5	6 150
Втулка цилиндра подъема кабины замена	4 100	0,2	820
Замена Р/К стабилизатора кабины Renault	4 100	5	20 500
Кран уровня пола кабины замена	4 100	1	4 100
Опора амортизатора кабины снятие/установка	4 100	0,3	1 230
Отбойник подвески кабины замена	4 100	0,2	820
Р/К стабилизатора кабины замена	4 100	3,5	14 350
Сайлентблок стабилизатора кабины замена	4 100	0,5	2 050
Стабилизатор кабины снятие-установка	4 100	2	8 200
Цилиндр подъема кабины снятие-установка	4 100	1	4 100
Щетка стеклоочистителя замена	4 100	0,2	820
Амортизатор подвески кабины снятие	4 100	0,5	2 050
Амортизатор подвески кабины снятие DAF	4 100	0,75	3 075
Амортизатор подвески кабины установка	4 100	0,5	2 050
Амортизатор подвески кабины установка DAF	4 100	0,75	3 075
Замена передней подушки кабины	4 100	0,5	2 050
Стабилизатор кабины снятие	4 100	1	4 100
Стабилизатор кабины установка	4 100	1	4 100
Цилиндр подъема кабины снятие	4 100	0,5	2 050
Цилиндр подъема кабины установка	4 100	0,5	2 050
<b>Прочие работы</b>			
Аренда сосуда Дьюара	4 100	0,5	2 050
Выезд механика	4 100	1	4 100
Замена компрессора	4 100	1	4 100
Заправка кондиционера	4 100	3	12 300
Колесо снятие-установка	4 100	0,1	410
Люфт детектор	4 100	0,5	2 050
Стоянка автомобилей	4 100	1	4 100
Шланг снятие/установка	4 100	0,5	2 050
Вакуумирование системы кондиционирования	4 100	0,5	2 050
Демонтаж с применением специнструмента	4 100	0,2	820
Доливка тех. жидкости	4 100	0,2	820
Закачка фреона	4 100	1	4 100
Замена испарителя кондиционера	4 100	3	12 300
Замена конденсатора кондиционера	4 100	1	4 100
Замена подшипника	4 100	0,36	1 476
Замена сайлентблока	4 100	0,5	2 050
Замена тавотницы	4 100	0,03	123

Замена трубки системы кондиционирования	4 100	0,5	2 050
Замена уплотнительного кольца кондиционера	4 100	0,1	410
Изгиб топливной трубки	4 100	0,19	779
Использование пуско-зарядного устройства (1 запуск)	4 100	0,5	2 050
Мойка запасных частей	4 100	0,1	410
Мойка редуктора изнутри	4 100	0,5	2 050
Опрессовка системы кондиционирования	4 100	0,5	2 050
Откачка фреона	4 100	0,5	2 050
Очистка поверхностей от последствий течи тех. жидкостей	4 100	0,06	246
Поднятие / опускание кабины	4 100	0,2	820
Поиск неисправности утечки фреона	4 100	1	4 100
Проверка давления в шинах, 1 колесо	4 100	0,01	41
Продувка воздушного фильтра	4 100	0,06	246
Протяжка болтовых соединений	4 100	0,06	246
Протяжка колеса	4 100	0,1	410
Расцепить / зацепить полуприцеп	4 100	0,3	1 230
Спаренное колесо, снятие-установка	4 100	0,2	820
Стоянка ТС в ожидании 3/4 от клиента, 1 час	4 100	1	4 100
Эвакуация ТС с территории СТО	4 100	0,2	820
<b>Рулевая ось (передняя) подвески</b>			
Амортизатор снятие (Передняя ось)	4 100	0,25	1 025
Амортизатор снятие/установка (Передняя ось)	4 100	0,5	2 050
Амортизатор установка (Передняя ось)	4 100	0,25	1 025
Балка рулевой оси снятие(Передняя ось)	4 100	2,5	10 250
Балка рулевой оси снятие/установка (Передняя ось)	4 100	5	20 500
Балка рулевой оси установка (Передняя ось)	4 100	2,5	10 250
Болт крепления передней рессоры замена (Передняя ось)	4 100	0,3	1 230
Болт переднего амортизатора передней подвески в сборе замена (Передняя ось)	4 100	0,3	1 230
Болт передней рессоры протяжка (Передняя ось)	4 100	0,2	820
втулка стабилизатора передней подвески (концевых) замена (Передняя ось)	4 100	0,3	1 230
Втулка стабилизатора передней подвески (центральных) замена (Передняя ось)	4 100	0,2	820
Втулка ушка рессоры снятие/установка	4 100	0,6	2 460
Диагностика подвески (Передняя ось)	4 100	0,7	2 870
Замена втулок амортизатора Камаз, Маз	4 100	0,5	2 050
Лист передней рессоры замена (Передняя ось)	4 100	0,5	2 050
Передняя рессора снятие (Передняя ось)	4 100	1,25	5 125
Передняя рессора снятие/установка (Передняя ось)	4 100	2,5	10 250
Передняя рессора установка (Передняя ось)	4 100	1,25	5 125
Пневморессора передней подвески снятие (Передняя ось)	4 100	0,35	1 435
Пневморессора передней подвески снятие/установка (Передняя ось)	4 100	0,7	2 870
Пневморессора передней подвески установка (Передняя ось)	4 100	0,35	1 435
Пневморессоры передней подвески без стакана замена (Передняя ось)	4 100	1	4 100
Подушка рулевой оси снятие	4 100	0,5	2 050
Подушка рулевой оси снятие/установка	4 100	1	4 100
Подушка рулевой оси установка	4 100	0,5	2 050
Подшипник Ступицы снятие/установка (Передняя ось)	4 100	0,3	1 230
Полуось (правая, левая) снятие	4 100	0,25	1 025
Полуось (правая, левая) снятие/установка	4 100	0,5	2 050
Полуось (правая, левая) установка	4 100	0,25	1 025
Сальник Ступицы замена (Передняя ось)	4 100	0,3	1 230
Серьга рессоры снятие/установка (Передняя ось)	4 100	2	8 200
Смазка ступичного подшипника замена (Передняя ось)	4 100	0,2	820

Стабилизатор передней подвески снятие (Передняя ось)	4 100	0,5	2 050
Стабилизатор передней подвески снятие/установка (Передняя ось)	4 100	1	4 100
Стабилизатор передней подвески установка (Передняя ось)	4 100	0,5	2 050
Стремянка передней рессоры снятие (Передняя ось)	4 100	0,25	1 025
Стремянка передней рессоры снятие/установка (Передняя ось)	4 100	0,5	2 050
Стремянка передней рессоры установка (Передняя ось)	4 100	0,25	1 025
Стремянка протяжка (Передняя ось)	4 100	0,2	820
Ступицы барабанного тормоза снятие (Передняя ось)	4 100	0,65	2 665
Ступицы барабанного тормоза снятие/установка (Передняя ось)	4 100	1	4 100
Ступицы барабанного тормоза установка (Передняя ось)	4 100	0,65	2 665
Ступицы дискового тормоза снятие (Передняя ось)	4 100	0,65	2 665
Ступицы дискового тормоза снятие/установка (Передняя ось)	4 100	1	4 100
Ступицы дискового тормоза установка (Передняя ось)	4 100	0,65	2 665
Ступичный Подшипник регулировка (Передняя ось)	4 100	0,3	1 230
Тяга стабилизатора передней подвески снятие (Передняя ось)	4 100	0,35	1 435
Тяга стабилизатора передней подвески снятие/установка (Передняя ось)	4 100	0,7	2 870
Тяга стабилизатора передней подвески установка (Передняя ось)	4 100	0,35	1 435
Ушко рессоры снятие/установка	4 100	0,8	3 280
Шпилька колеса замена (Передняя ось)	4 100	0,1	410
Шпильки колеса, комплект, замена (Передняя ось)	4 100	0,5	2 050
Амортизатор снятие (Передняя ось)	4 100	0,25	1 025
Амортизатор установка (Передняя ось)	4 100	0,25	1 025
Балка рулевой оси снятие(Передняя ось)	4 100	2,5	10 250
Балка рулевой оси установка (Передняя ось)	4 100	2,5	10 250
Блок подшипника, замена (передняя ось)	4 100	0,6	2 460
Замена втулок амортизатора Камаз, Маз	4 100	0,5	2 050
Замена сайлентблока на снятой рессоре (полурессоре)	4 100	0,5	2 050
Передняя рессора снятие (Передняя ось)	4 100	1,25	5 125
Передняя рессора установка (Передняя ось)	4 100	1,25	5 125
Пневморессора передней подвески снятие (Передняя ось)	4 100	0,35	1 435
Пневморессора передней подвески установка (Передняя ось)	4 100	0,35	1 435
Подушка подрессорная, снятие-установка	4 100	0,7	2 870
Подушка рулевой оси снятие	4 100	0,5	2 050
Подушка рулевой оси установка	4 100	0,5	2 050
Полуось (правая, левая) снятие	4 100	0,25	1 025
Полуось (правая, левая) установка	4 100	0,25	1 025
Протяжка болта амортизатора (тягач)	4 100	0,2	820
Сайлентблок (втулка передней рессоры) замена (Передняя ось)	4 100	1	4 100
Стабилизатор передней подвески снятие (Передняя ось)	4 100	0,5	2 050
Стабилизатор передней подвески установка (Передняя ось)	4 100	0,5	2 050
Стремянка передней рессоры снятие (Передняя ось)	4 100	0,25	1 025
Стремянка передней рессоры установка (Передняя ось)	4 100	0,25	1 025
Ступицы барабанного тормоза снятие (Передняя ось)	4 100	0,65	2 665
Ступицы барабанного тормоза установка (Передняя ось)	4 100	0,65	2 665
Ступицы дискового тормоза снятие (Передняя ось)	4 100	0,65	2 665
Ступицы дискового тормоза установка (Передняя ось)	4 100	0,65	2 665
Тяга стабилизатора передней подвески снятие (Передняя ось)	4 100	0,35	1 435
Тяга стабилизатора передней подвески установка (Передняя ось)	4 100	0,35	1 435
<b>Рулевое управление</b>			
ГУР — диагностика.	4 100	1	4 100
ГУР — прокачка.	4 100	0,5	2 050
ГУР — ремонт.	4 100	6	24 600
ГУР — снятие/установка.	4 100	4,5	18 450

Диагностика рулевого управления.	4 100	0,5	2 050
Наконечник рулевой тяги — замена.	4 100	0,5	2 050
Наконечник рулевой тяги — разработка перед геометрией.	4 100	0,3	1 230
Насос ГУР снятие/установка.	4 100	1,4	5 740
Поворотная цапфа — снятие/установка.	4 100	0,5	2 050
Рулевая колонка — снятие/установка.	4 100	4,7	19 270
Сальник ГУР снятие/установка	4 100	0,4	1 640
Сошка ГУР снятие/установка	4 100	0,8	3 280
Тяга рулевая поперечная — снятие/установка.	4 100	1	4 100
Тяга рулевая продольная — снятие/установка.	4 100	1	4 100
Шкворень — замена 1 шт.(на снятой балке)	4 100	1,5	6 150
Шкворень — регулировка.	4 100	1,13	4 633
Шкворень ( DAF, VOLVO, IVEKO, SCANIA, RENAULT) – замена.	4 100	1,5	6 150
Шкворень ( MAN) – замена.	4 100	2	8 200
Шкворень ( MERSEDES) – замена.	4 100	2,5	10 250
Шланг ГУР — снятие/установка.	4 100	0,5	2 050
ГУР — снятие	4 100	2,25	9 225
ГУР — установка	4 100	2,25	9 225
Насос ГУР снятие	4 100	0,7	2 870
Насос ГУР установка	4 100	0,7	2 870
Поворотная цапфа — снятие	4 100	1,25	5 125
Поворотная цапфа — установка	4 100	1,25	5 125
Рулевая колонка — снятие	4 100	2,35	9 635
Рулевая колонка — установка	4 100	2,35	9 635
Тяга рулевая поперечная — снятие	4 100	0,5	2 050
Тяга рулевая поперечная — установка	4 100	0,5	2 050
Тяга рулевая продольная — снятие	4 100	0,5	2 050
Тяга рулевая продольная — установка	4 100	0,5	2 050
Шкворень-регулеровка (дисковый тормоз)	4 100	1	4 100
<b>Седельное устройство</b>			
Монтажная плита (ССУ) — снятие/установка.	4 100	2,5	10 250
Подкова седла - замена	4 100	0,2	820
Седельно-сцепное устройство — замена р/к.	4 100	1,3	5 330
Седельно-сцепное устройство — диагностика.	4 100	0,5	2 050
Седельно-сцепное устройство — замена болтов.	4 100	1	4 100
Седельно-сцепное устройство — протяжка.	4 100	0,5	2 050
Седельно-сцепное устройство — регулировка.	4 100	0,5	2 050
Седельно-сцепное устройство — снятие /установка.	4 100	2	8 200
Шкворень полуприцепа — снятие/ установка.	4 100	1	4 100
Замена подушек ССУ	4 100	0,5	2 050
Монтажная плита (ССУ) — снятие	4 100	1,25	5 125
Монтажная плита (ССУ) — установка	4 100	1,25	5 125
Очистка поверхности ССУ	4 100	0,2	820
Площадка ССУ снятие/установка	4 100	0,5	2 050
Седельно-сцепное устройство — снятие	4 100	1	4 100
Седельно-сцепное устройство — установка	4 100	1	4 100
<b>Слесарные работы</b>			
Восстановление резьбы	4 100	0,5	2 050
Газосварочные работы	4 100	0,5	2 050
Индукционный нагрев	4 100	0,5	2 050
Нарезка резьбы	4 100	0,1	410
Сварочные работы	4 100	0,5	2 050
Слесарные работы	4 100	10 000	41 000 000
Удаление залома	4 100	0,5	2 050

Восстановление резьбы с применением сварочного аппарата	4 100	5	20 500
Выжигание закишего сайлентблока	4 100	0,2	820
Высверливание обломанного болта	4 100	0,11	451
Изготовление крепления	4 100	0,19	779
Лента снятие/установка	4 100	0,25	1 025
Нагрев детали для снятия узла	4 100	0,1	410
Подготовка поверхностей	4 100	0,1	410
Срезка болта 1 кат. сложности	4 100	0,11	451
Срезка болта 2 кат. сложности	4 100	0,15	615
Срезка болта 3 кат. сложности	4 100	0,18	738
<b>ТО полуприцеп</b>			
Предрейсовый осмотр Полуприцеп (подвеска, освещение, тех. Жидкости, тормозная система)	4 100	1	4 100
Протяжка болтов амортизатора	4 100	0,2	820
Протяжка болтов, крепление сайлентблока	4 100	0,2	820
Протяжка Стремянки	4 100	0,2	820
Регулировка ступичных подшипника	4 100	0,3	1 230
Регулировка тормозной трещетки	4 100	0,2	820
Смазка шасси ТО полуприцеп	4 100	0,5	2 050
<b>ТО Седельный тягач</b>			
Доливка антифриза	4 100	0,2	820
Доливка масла ДВС	4 100	0,2	820
Доливка масла КПП, редуктор	4 100	0,3	1 230
Замена антифриза	4 100	0,7	2 870
Замена воздушного фильтра	4 100	0,2	820
Замена жидкости в системе подъема кабины	4 100	1	4 100
Замена жидкости гура	4 100	0,7	2 870
Замена масла в бортовой (самосвал)	4 100	0,3	1 230
Замена масла ДВС	4 100	0,5	2 050
Замена масла КПП	4 100	0,6	2 460
Замена масла редуктора	4 100	0,6	2 460
Замена салонного фильтра	4 100	0,1	410
Замена тормозной жидкости (+прокачка)	4 100	1	4 100
Замена фильтра влагоосушителя	4 100	0,2	820
Замена фильтра гура	4 100	0,2	820
Замена фильтра КПП	4 100	0,2	820
Замена фильтра масляного	4 100	0,2	820
Замена фильтра редуктора	4 100	0,2	820
Замена фильтра сапуна	4 100	0,5	2 050
Замена фильтра сепаратора	4 100	0,2	820
Замена фильтра топливного	4 100	0,2	820
Замена фильтра центрифуги	4 100	0,2	820
Набивка центр.смазкой	4 100	0,35	1 435
ПГУ прокачка	4 100	0,5	2 050
Предрейсовый осмотр Седельный тягач (подвеска, освещение, тех. Жидкости, тормозная система)	4 100	1	4 100
Проверка масла в КПП, редуктор	4 100	0,15	615
Слив/заллив масла	4 100	0,6	2 460
Смазка крестовин	4 100	0,3	1 230
Смазка сцепного устройства	4 100	0,2	820
Смазка шасси	4 100	0,5	2 050
Смазка шасси (+ССУ)	4 100	0,6	2 460
Смазка шкворней	4 100	0,3	1 230
Чистка центрифуги	4 100	0,5	2 050
Воздушный фильтр с/у + продувка	4 100	0,5	2 050

Демонтаж/монтаж защиты ДВС	4 100	0,1	410
Демонтаж/монтаж защиты КПП	4 100	0,1	410
Замена масла ретарды	4 100	0,7	2 870
Замена фильтра ретарды	4 100	0,2	820
Моторное масло слить/залить	4 100	0,5	2 050
Экспресс-замена масла	4 100	0,5	2 050
<b>Токарные работы</b>			
Проточка тормозных барабанов	4 100	0,6	2 460
Проточка тормозных валов	4 100	0,3	1 230
Токарные — фрезерные работы	4 100	0,2	820
<b>Топливная система</b>			
Дизельное топливо слить/ залить.	4 100	0,5	2 050
Дозатор топлива снятие/установка.	4 100	0,5	2 050
Замер давления топливоподачи.	4 100	1	4 100
Инжектор- замена.	4 100	0,6	2 460
Клапан топливной системы снятие/установка.	4 100	1	4 100
Насос- форсунка снятие/установка.	4 100	0,7	2 870
Перепускной клапан снятие/установка.	4 100	1,3	5 330
Поиск неисправности топливной системы .	4 100	1	4 100
Сальник привода ТНВД снятие/установка	4 100	1,9	7 790
Топливная система- опрессовка.	4 100	1	4 100
Топливной системы- прокачка.	4 100	0,5	2 050
Топливный бак снятие/установка.	4 100	1,5	6 150
Топливный насос снятие/ установка.	4 100	2	8 200
Устранение утечки топлива .	4 100	0,5	2 050
Фильтр сепаратора- установка.	4 100	4	16 400
Форсунка- ремонт.	4 100	1,5	6 150
Чистка актуатора	4 100	4	16 400
Чистка топливного бака	4 100	1	4 100
Шланг топливной системы снятие/установка.	4 100	0,5	2 050
Насос- форсунка снятие	4 100	0,35	1 435
Насос- форсунка установка	4 100	0,35	1 435
Снятие-установка корпуса топливного фильтра	4 100	1,3	5 330
Топливная рампа, снятие-установка	4 100	2	8 200
Топливная рампа, чистка	4 100	0,5	2 050
Топливный бак снятие	4 100	0,75	3 075
Топливный бак установка	4 100	0,75	3 075
Топливный насос снятие	4 100	1	4 100
Топливный насос установка	4 100	1	4 100
<b>Тормозная система (Полуприцеп) Барабанный тормоз</b>			
Тормозная камера снятие (Барабанный тормоз)	4 100	0,25	1 025
Тормозная камера установка (Барабанный тормоз)	4 100	0,25	1 025
Замена диафрагмы(мембрана) тормозной камеры (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,5	2 050
Клепка тормозных колодок (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,2	820
Пружина трещетки возвратная снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,1	410
Тормозная камера снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,5	2 050
Тормозная трещетка снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,5	2 050
Тормозной барабан снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,5	2 050
Тормозной вал замена Р/К (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,5	2 050
Тормозной вал снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,1	410

Тормозные колодки замена Р/К (ролик,втулка,кольца) (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,5	2 050
Тормозные колодки снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,3	1 230
Щиток тормозного барабана снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,3	1 230
Энергоаккумулятор снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Барабанный тормоз	4 100	0,7	2 870
Замена кольца пальцев тормозной колодки оси BPW	4 100	0,02	82
Корректировка штока энергоаккумулятора	4 100	0,18	738
<b>Тормозная система (Полуприцеп) Дисковый тормоз</b>			
Замена диафрагмы (Полуприцеп,прицеп) - Дисковый тормоз	4 100	0,5	2 050
Ремонт тормозного суппорта (ELSA) 1,5ч. (Полуприцеп,прицеп) - Дисковый тормоз	4 100	1,5	6 150
Тормозной диск снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Дисковый тормоз	4 100	0,5	2 050
Тормозной суппорт замена прижимных пятак. (Полуприцеп,прицеп) - Дисковый тормоз	4 100	0,3	1 230
Тормозной суппорт полный ремонт Полуприцеп (Дисковый тормоз)	4 100	1,5	6 150
Тормозной суппорт ремонт (Полуприцеп,прицеп) - Дисковый тормоз	4 100	1	4 100
Тормозной суппорт снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Дисковый тормоз	4 100	0,3	1 230
Тормозные колодки дисковый тормоз снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Дисковый тормоз	4 100	0,3	1 230
Энергоаккумулятор снятие-установка (Полуприцеп,прицеп) - Дисковый тормоз	4 100	0,7	2 870
Демонтаж тормозного суппорта	4 100	0,25	1 025
Монтаж тормозного суппорта	4 100	0,25	1 025
<b>Тормозная система (Тягач) Барабанный тормоз</b>			
Замена диафрагмы колодки (Барабанный тормоз)	4 100	0,5	2 050
Замена Р/К разводных механизмов (Барабанный тормоз)	4 100	1,8	7 380
Клепка тормозных колодок (Барабанный тормоз)	4 100	0,2	820
Кронштейн тормозного вала снятие/установка	4 100	0,8	3 280
Пружина трещетки возвратная снятие-установка (Барабанный тормоз)	4 100	0,1	410
Регулировка тормозных механизмов (Барабанный тормоз)	4 100	1	4 100
Тормозная камера снятие (Барабанный тормоз)	4 100	0,25	1 025
Тормозная камера снятие-установка (Барабанный тормоз)	4 100	0,5	2 050
Тормозная камера установка (Барабанный тормоз)	4 100	0,25	1 025
Тормозная трещетка снятие-установка (Барабанный тормоз)	4 100	0,5	2 050
Тормозной барабан снятие-установка (Барабанный тормоз)	4 100	0,5	2 050
Тормозной вал замена Р/К (Барабанный тормоз)	4 100	0,5	2 050
Тормозной вал снятие-установка (Барабанный тормоз)	4 100	0,1	410
Тормозные колодки замена Р/К (ролики,втулки) (Барабанный тормоз)	4 100	0,5	2 050
Тормозные колодки снятие-установка (Барабанный тормоз)	4 100	0,3	1 230
Щиток тормозных барабанов снятие-установка (Барабанный тормоз)	4 100	0,5	2 050
Энергоаккумулятор снятие-установка (Барабанный тормоз)	4 100	0,7	2 870
<b>Тормозная система (Тягач) Дисковый тормоз</b>			
Демонтаж тормозного суппорта	4 100	0,25	1 025
Монтаж тормозного суппорта	4 100	0,25	1 025
Ремонт тормозного суппорта (ELSA) (Дисковый тормоз)	4 100	1,5	6 150
Тормозная камера снятие (Дисковый тормоз)	4 100	0,25	1 025
Тормозная камера снятие-установка (Дисковый тормоз)	4 100	0,5	2 050
Тормозная камера установка (Дисковый тормоз)	4 100	0,25	1 025
Тормозной диск снятие-установка (Дисковый тормоз) (задняя ось)	4 100	0,5	2 050
Тормозной диск снятие-установка (Дисковый тормоз) (передняя ось)	4 100	0,5	2 050
Тормозной суппорт замена направляющих+пятаки Полуприцепа (Дисковый тормоз)	4 100	1	4 100
Тормозной суппорт замена направляющих+пятаки Тягач (Дисковый тормоз)	4 100	1	4 100

Тормозной суппорт полный ремонт Тягач (Дисковый тормоз)	4 100	1,5	6 150
Тормозной суппорт ремонт (Дисковый тормоз)	4 100	1	4 100
Тормозной суппорт ремонт прижимных пятак (Дисковый тормоз)	4 100	0,3	1 230
Тормозной суппорт снятие-установка (Дисковый тормоз)	4 100	0,3	1 230
Тормозные колодки дискового тормоза снятие-установка (Дисковый тормоз)	4 100	0,3	1 230
Энергоаккумулятор снятие (Полуприцеп,прицеп) - Диск. тормоз	4 100	0,35	1 435
Энергоаккумулятор снятие-установка (Дисковый тормоз)	4 100	0,7	2 870
Энергоаккумулятор установка (Полуприцеп,прицеп) - Диск. тормоз	4 100	0,75	3 075
Энергоаккумулятор снятие (Полуприцеп,прицеп) - Диск. тормоз	4 100	0,35	1 435
Энергоаккумулятор установка (Полуприцеп,прицеп) - Диск. тормоз	4 100	0,75	3 075
<b>Трансмиссия</b>			
Бортовой редуктор-ремонт	4 100	3,5	14 350
Избиратель КПП — снятие-установка	4 100	3	12 300
КПП — Дефектовка	4 100	6	24 600
КПП — ремонт	4 100	16	65 600
Ремонт редуктора заднего моста	4 100	6,4	26 240
Ремонт редуктора среднего моста	4 100	10,8	44 280
Мойка редуктора	4 100	1	4 100
Планетарная передача, ремонт	4 100	7	28 700
Планетарная передача, снятие/установка	4 100	2	8 200
Редуктор - дефектовка	4 100	3	12 300
<b>ТрансмиссияСлесарка</b>			
Бортовой редуктор снятие-установка	4 100	3	12 300
Виброизолятор КПП- снятие-установка	4 100	1,5	6 150
Вилка сцепления замена Р/К	4 100	0,8	3 280
Вилка сцепления снятие-установка	4 100	0,2	820
Главный цилиндр сцепления-замена	4 100	1,5	6 150
Избиратель КПП — прокачка системы	4 100	2	8 200
Карданный вал снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Корзина сцепления замена Р/К	4 100	0,3	1 230
Корзина сцепления снятие-установка	4 100	1	4 100
КПП — снятие-установка без ретардера	4 100	5,5	22 550
КПП — снятие-установка с ретардером	4 100	6,5	26 650
КПП- снятие-установка (фургон,самосвал)	4 100	7,5	30 750
Крестовина карданного вала-замена	4 100	1	4 100
Кулиса КПП снятие-установка	4 100	1,5	6 150
Маховик снятие-установка	4 100	0,8	3 280
Опорный подшипник моховика-замена	4 100	0,5	2 050
ПГУ- снятие-установка	4 100	1	4 100
Подвесной подшипник карданного вала-замена	4 100	1,3	5 330
Подшипник выжимной снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Редуктор заднего моста снятие-установка	4 100	4	16 400
Редуктор среднего моста снятие-установка	4 100	5	20 500
Сальник первичного вала - замена	4 100	1,5	6 150
Сальник редуктора — замена	4 100	1,5	6 150
Сальник хвостовика КПП -замена	4 100	1,5	6 150
Трос КПП — замена	4 100	1,3	5 330
Фланец подвесного подшипника снятие/установка	4 100	0,5	2 050
Башмак балансирной подвески снятие	4 100	0,8	3 280
Башмак балансирной подвески установка	4 100	0,8	3 280
Блок управления демультипликатора (снятие/установка)	4 100	1	4 100
Болт крепления корзины сцепления (комплект), замена	4 100	0,1	410
Бортовой редуктор снятие	4 100	1,5	6 150

Бортовой редуктор установка	4 100	1,5	6 150
Вилка сцепления, проверка на наличие люфтов	4 100	0,1	410
Демонтаж/монтаж насоса гидравлики	4 100	0,54	2 214
Диск сцепления, снятие-установка	4 100	0,1	410
Задний мост снятие (Задняя подвеска)	4 100	2,5	10 250
Задний мост установка (Задняя подвеска)	4 100	2,5	10 250
Замена наконечника рычага кулисы	4 100	0,25	1 025
Замена р/к рычага переключателя скоростей	4 100	1	4 100
Карданный вал снятие	4 100	0,25	1 025
Карданный вал установка	4 100	0,25	1 025
КПП — снятие без ретардера	4 100	3	12 300
КПП — снятие с ретардером	4 100	3,75	15 375
КПП — установка без ретардера	4 100	3	12 300
КПП — установка с ретардером	4 100	3,75	15 375
КПП- снятие (фургон,самосвал)	4 100	4	16 400
КПП- установка (фургон,самосвал)	4 100	4	16 400
Кропус блока управления демультипликатором (ремонт)	4 100	2	8 200
Полуось, снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Редуктор заднего моста снятие	4 100	2	8 200
Редуктор заднего моста установка	4 100	2	8 200
Редуктор среднего моста снятие	4 100	2,5	10 250
Редуктор среднего моста установка	4 100	2,5	10 250
Ступица (ведро) снятие	4 100	1	4 100
Ступица (ведро) установка	4 100	1	4 100
Чистка сапуна редуктора	4 100	0,3	1 230
<b>Электрическая система</b>			
Калибровка сцепления	4 100	1	4 100
Габаритный рожек снятие/установка	4 100	0,4	1 640
Габаритный фонарь снятие-установка	4 100	0,4	1 640
Генератор — ремонт	4 100	1	4 100
Генератор снятие-установка	4 100	1	4 100
Датчик — калибровка	4 100	1	4 100
Датчик ABS – замена	4 100	0,5	2 050
Датчик ABS — проверка	4 100	0,2	820
Датчик давления снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Датчик снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Датчик уровня пола — калибровка	4 100	1	4 100
Датчик уровня пола снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Датчик- диагностика	4 100	0,2	820
Диагностика неисправности ABS	4 100	1	4 100
Калибровка датчика износа колодок	4 100	0,35	1 435
Клапан — замена	4 100	0,5	2 050
Кольцо ABS – замена	4 100	0,5	2 050
Компьютерная диагностика	4 100	1	4 100
Кран печки замена	4 100	1,5	6 150
Лампа -замена	4 100	0,1	410
Масса установка	4 100	0,2	820
Мотор печки снятие/установка	4 100	0,5	2 050
Перемычка АКБ	4 100	0,2	820
Поиск неисправности	4 100	0,5	2 050
Проводка полуприцепа — замена	4 100	10	41 000
Разъем — замена	4 100	0,2	820
Разъем — замена Электрическая система	4 100	0,5	2 050
Реле снятие-установка	4 100	0,1	410

Ремонт панели (электроника)	4 100	1	4 100
Ремонт электропроводки	4 100	0,5	2 050
Ремонт электропроводки габаритного фонаря	4 100	0,5	2 050
Ремонт электропроводки заднего фонаря	4 100	0,5	2 050
Ремонт электропроводки передней фары	4 100	0,5	2 050
Розетка — замена	4 100	1	4 100
Сброс ТО	4 100	0,5	2 050
Стартер — ремонт	4 100	1,4	5 740
Стартер снятие — установка	4 100	1	4 100
Стекло заднего фонаря снятие/установка	4 100	0,2	820
Считывание и удаление ошибок	4 100	0,5	2 050
Удлинитель ABS — замена	4 100	0,4	1 640
Фара передняя снятие-установка	4 100	1,5	6 150
Фара противотуманка снятие-установка	4 100	0,5	2 050
Фонарь задний снятие-установка	4 100	1	4 100
Электронный блок — программирования	4 100	2	8 200
Электронный блок — ремонт	4 100	12,5	51 250
Электронный блок снятие-установка	4 100	1	4 100
Задний фонарь (прицеп) замена	4 100	0,5	2 050
Замена кнопки массы	4 100	1	4 100
Использование пуско-зарядного устройства на улице	4 100	1,2	4 920
Использование пускозарядного устройства (1 запуск)	4 100	0,5	2 050
Компьютерная диагностика FAW	4 100	1	4 100
Компьютерная диагностика SITRAK	4 100	1	4 100
Компьютерная диагностика Volvo	4 100	1	4 100
Мотор печки, снятие-установка (DAF, MAN)	4 100	3	12 300
Мотор печки, снятие-установка (SCANIA, VOLVO)	4 100	2	8 200
Моторчик стеклоочистителя	4 100	0,5	2 050
Перекидка	4 100	0,19	779
Предохранитель замена	4 100	0,01	41
Программирование блока Volvo	4 100	2	8 200
Считывание ошибок Volvo	4 100	0,5	2 050
Удаление ошибок Volvo	4 100	0,5	2 050
Фара передняя (легкий доступ) снятие/установка	4 100	0,75	3 075
Фонарь задний снятие	4 100	0,5	2 050
Фонарь задний установка	4 100	0,5	2 050
Фонарь подсветки номера снять-установить	4 100	0,4	1 640

Шиномонтаж	Цена
Балансировка	
Балансировка 12.00R-20	<b>700,00</b>
Балансировка R-16	<b>410,00</b>
Балансировка R-16 Кольцо	<b>410,00</b>
Балансировка R-17.5	<b>410,00</b>
Балансировка R-19.5	<b>530,00</b>
Балансировка R-20 Кольцо	<b>750,00</b>
Балансировка R-22.5	<b>530,00</b>
Балансировка литых дисков	<b>750,00</b>
Проверка диска на дисбаланс	<b>100,00</b>
Дополнительные услуги Шиномонтаж	
Вырез сегмента Кордиант	<b>340,00</b>
Вырез сегмента Кордиант R-18-24-28	<b>340,00</b>
Доставка (забор) ремонтной шины в черте города	<b>530,00</b>
Замена колодок (прицеп, ведущая ось)	<b>1 230,00</b>

Замена колодок ведущая ось	2 520,00
Замена колодок ось	2 520,00
Замена топливного фильтра	390,00
Замена шпилек	200,00
Клепка накладок	400,00
Клепка накладок (не чищенные)	560,00
Оптимизация колеса	190,00
Проверка герметичности колеса	170,00
Продажа утилизационной шины	170,00
Продувка фильтра	250,00
Слесарные работы Шиномонтаж	190,00
Снятие установка ступицы	2 280,00
Снятие-установка тормозного барабана	1 140,00
Технологическая мойка колеса	110,00
Тормозной диск замена	4 550,00
Тормозной суппорт ремонт(замена направляющих)	1 090,00
Тормозной суппорт ремонт(полная переборка)	2 580,00
Тормозной суппорт снятие/установка	1 090,00
Установка Системы Контроля Давления в шине	17 470,00
Чистка колодок	100,00
Экспертиза шины	2 520,00
<b>Замена вентеля б/к шины</b>	
Замена вентеля Б/К R16	90,00
Замена вентеля б/к шины	360,00
<b>Нарезка</b>	
Нарезка грунтозацепов	1 050,00
Нарезка протектора	270,00
Нарезка протектора шины	2 110,00
<b>Погрузка колеса</b>	
Погрузка колеса 1-й кат	120,00
Погрузка колеса 2-й кат	120,00
<b>Подкачка</b>	
Подкачка	110,00
Подкачка легкового колеса	30,00
<b>Промазка борта</b>	
Герметизация борта	250,00
Герметизация борта R-24-R-28	480,00
<b>Протяжка колеса</b>	
Протяжка колеса 12.00R-20	230,00
Протяжка колеса R-16	190,00
Протяжка колеса R-16 Кольцо	190,00
Протяжка колеса R-17.5	190,00
Протяжка колеса R-18	400,00
Протяжка колеса R-19.5	230,00
Протяжка колеса R-20 Кольцо	230,00
Протяжка колеса R-22.5	230,00
Протяжка колеса R-24-28	230,00
<b>Ремонт колеса</b>	
Вулканизация беговой зоны шины	2 000,00
Вулканизация боковой зоны шины	2 000,00
Вулканизация плечевой зоны шины	2 390,00
Замена вентиля камеры	680,00
Косметический ремонт шины	1 590,00
Ремонт камеры 1-й кат	360,00

Ремонт камеры 2-й кат	440,00
Ремонт камеры 3-й кат	680,00
Ремонт колеса 1-й кат	800,00
Ремонт колеса 2-й кат	1 150,00
Ремонт Колеса 26.5-25	12 320,00
Ремонт колеса 3-й кат	1 750,00
Ремонт колеса 4-й кат	3 520,00
Ремонт колеса 5-й кат	31 540,00
Ремонт шины 29.5-25	12 220,00
Ремонт шины R24-28	3 490,00
Установка вентиля ГК-120	680,00
Установка вентиля ГК-135	680,00
Установка вентиля ГК-50	680,00
Установка грибка	400,00
Установка жгута	210,00
Смазка гаек, чистка шпилек	
Смазка, чистка шпилек	110,00
Съем, установка	
Кордиант Съем, установка грузовой машины R-17.5	300,00
Кордиант Съем, установка грузовой машины R-19.5	180,00
Кордиант Съем, установка грузовой машины R-22.5	180,00
Съем колеса 12.00R 20	580,00
Съем колеса R-16	340,00
Съем колеса R-17,5	340,00
Съем колеса R-18	720,00
Съем колеса R-19,5	480,00
Съем колеса R-20	480,00
Съем колеса R-22,5	480,00
Съем колеса R-24-28	620,00
Съем колеса Футорка	370,00
Съем, установка 12.00R-20	640,00
Съем, установка R 24-28	680,00
Съем, установка R-16	380,00
Съем, установка R-16 кольцо	380,00
Съем, установка R-17.5	380,00
Съем, установка R-18	800,00
Съем, установка R-19.5	530,00
Съем, установка R-20 кольцо	530,00
Съем, установка R-22.5	530,00
Съем/установка колеса футорка	400,00
Установка колеса 12.00R 20	570,00
Установка колеса R-16	340,00
Установка колеса R-17,5	340,00
Установка колеса R-18	720,00
Установка колеса R-19,5	480,00
Установка колеса R-20	480,00
Установка колеса R-22,5	480,00
Установка колеса R-24-28	610,00
Установка колеса Футорка	360,00
Съем, установка внутреннего колеса	
Съем, установка внутреннего колеса 12.00R-20	430,00
Съем, установка внутреннего колеса R 24-28	680,00
Съем, установка внутреннего колеса R-16	380,00
Съем, установка внутреннего колеса R-16 кольцо	380,00

Съем, установка внутреннего колеса R-17.5	380,00
Съем, установка внутреннего колеса R-18	400,00
Съем, установка внутреннего колеса R-19.5	360,00
Съем, установка внутреннего колеса R-20 кольцо	360,00
Съем, установка внутреннего колеса R-22.5	360,00
<b>Съем, установка грузенной машины</b>	
Съем колеса грузеной машины	680,00
Съем установка грузеной машины 12.00R-20	750,00
Съем установка грузеной машины R-16	700,00
Съем установка грузеной машины R-16 Кольцо	700,00
Съем установка грузеной машины R-17.5	700,00
Съем установка грузеной машины R-18	700,00
Съем установка грузеной машины R-19.5	750,00
Съем установка грузеной машины R-20 Кольцо	750,00
Съем установка грузеной машины R-22.5	750,00
Съем установка грузеной машины R-24-28	750,00
Установка колеса грузеной машины	680,00
<b>Установка переходников</b>	
Установка переходников	130,00
<b>УстановкаПластырей2021</b>	
Установка заплатки диагональной DU-4 термо	1 420,00
Установка заплатки диагональной DU-5 термо	1 720,00
Установка заплатки диагональной DU-7 термо	3 000,00
Установка заплатки диагональной ПД 06 термо	1 430,00
Установка заплатки диагональной ПД-3	620,00
Установка заплатки диагональной ПД-5	990,00
Установка заплатки диагональной ПД-6	1 430,00
Установка заплатки камерной 2WAY	440,00
Установка заплатки камерной O4	440,00
Установка заплатки камерной O6	440,00
Установка заплатки камерной O7	440,00
Установка заплатки камерной Ф102	440,00
Установка заплатки камерной Ф52	440,00
Установка заплатки камерной Ф57	440,00
Установка пластыря CRS-42d	1 580,00
Установка пластыря CRS-42d термо	1 580,00
Установка пластыря CRS-42a	1 580,00
Установка пластыря CRS-42a термо	1 580,00
Установка пластыря CRS-42c	1 580,00
Установка пластыря CRS-42c термо	1 580,00
Установка пластыря CRS-44d	2 080,00
Установка пластыря CRS-44d термо	2 080,00
Установка пластыря CRS-44a	2 080,00
Установка пластыря CRS-44a термо	2 080,00
Установка пластыря CRS-44c	2 080,00
Установка пластыря CRS-44c термо	2 080,00
Установка пластыря R-10	400,00
Установка пластыря R-12	630,00
Установка пластыря R-14	690,00
Установка пластыря R-15	560,00
Установка пластыря R-19	630,00
Установка пластыря R-20	720,00
Установка пластыря R-22	920,00
Установка пластыря R-23	970,00

Установка пластыря R-24	1 150,00
Установка пластыря R-28	1 730,00
Установка пластыря R-33	670,00
Установка пластыря R-35	950,00
Установка пластыря R-35 термо	950,00
Установка пластыря R-351	950,00
Установка пластыря R-351 термо	950,00
Установка пластыря R-40	1 050,00
Установка пластыря R-40 термо	1 050,00
Установка пластыря R-42	1 370,00
Установка пластыря R-42 термо	1 370,00
Установка пластыря R-45	1 210,00
Установка пластыря R-45 термо	1 100,00
Установка пластыря R-60	4 190,00
Установка пластыря R-82	1 150,00
Установка пластыря R-82 термо	1 150,00
Установка пластыря RS-25	820,00
Установка пластыря RS-25 термо	820,00
Установка пластыря RS-35	1 000,00
Установка пластыря RS-35 термо	1 000,00
Установка пластыря RS-40	1 110,00
Установка пластыря RS-40 термо	1 110,00
Установка пластыря RS-42	1 450,00
Установка пластыря RS-42 термо	1 450,00
Установка пластыря RS-44	1 890,00
Установка пластыря RS-44 термо	1 890,00
Установка пластыря RS-441	2 220,00
Установка пластыря RS-441 термо	2 220,00
Установка пластыря RS-45	1 280,00
Установка пластыря RS-45 термо	1 410,00
Установка пластыря RS-451	1 840,00
Установка пластыря RS-451 термо	1 840,00
Установка пластыря RS-535 термо	1 500,00
Установка пластыря RS-537 термо	1 750,00
Установка пластыря RS-539	1 990,00
Установка пластыря RS-539 термо	1 810,00
Установка пластыря RS-541	2 240,00
Установка пластыря RS-541 термо	2 240,00
Установка пластыря RS-543	2 730,00
Установка пластыря Д-4	860,00
Установка пластыря Д-6	1 440,00
<b>Утилизация колес</b>	
Утилизация колес	580,00
Утилизация колес R-18-24-28	870,00
Утилизация колес Кордиант	340,00
<b>Чистка диска</b>	
Чистка диска 12.00R-20	150,00
Чистка диска R-16	130,00
Чистка диска R-16 Кольцо	130,00
Чистка диска R-17.5	130,00
Чистка диска R-18	240,00
Чистка диска R-19.5	150,00
Чистка диска R-20 Кольцо	150,00
Чистка диска R-22.5	150,00

Чистка диска R-24-28	360,00
Чистка сильно загрязнённого диска	340,00
<b>Шиномонтаж</b>	
Демонтаж 12.00R 20	770,00
Демонтаж 23.5-25	3 140,00
Демонтаж R - 20-24 кольцо	1 570,00
Демонтаж R - 24-28 кольцо	4 720,00
Демонтаж R - 25-29.5	6 280,00
Демонтаж R-16	370,00
Демонтаж R-16 кольцо	370,00
Демонтаж R-17.5	370,00
Демонтаж R-18 кольцо	720,00
Демонтаж R-19.5	580,00
Демонтаж R-20 кольцо	770,00
Демонтаж R-22.5	580,00
Монтаж 12.00R 20	770,00
Монтаж 23.5-25	3 170,00
Монтаж 29.5-25	3 170,00
Монтаж R - 20-24 кольцо	1 570,00
Монтаж R - 24-28 кольцо	4 720,00
Монтаж R - 25-29.5	6 280,00
Монтаж R-16	370,00
Монтаж R-16 кольцо	370,00
Монтаж R-17.5	370,00
Монтаж R-18 кольцо	720,00
Монтаж R-19.5	580,00
Монтаж R-20 кольцо	770,00
Монтаж R-22.5	580,00
Шиномонтаж 12.00R-20	860,00
Шиномонтаж R-16	410,00
Шиномонтаж R-16 Кольцо	410,00
Шиномонтаж R-17.5	410,00
Шиномонтаж R-18	800,00
Шиномонтаж R-19.5	640,00
Шиномонтаж R-20 Кольцо	860,00
Шиномонтаж R-20-24 (СпецТехника)	1 750,00
Шиномонтаж R-22,5	640,00
Шиномонтаж R-24-28	5 240,00
Шиномонтаж R29,5-25	6 990,00
Шиномонтаж сельхозшины	1 340,00